תרגיל בית 3 - מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר - עידו שר שלום

<u>חלק א' - תרגיל יבש</u>

.1

:3 'מס' באוגר הדגלים לאחר שורת פקודה מס'

OF	SF	ZF	AF	PF	CF
0	1	0	1	1	0

:הסבר

הסבר		טענה
כי הוא נדלק במעבר משלילי לחיובי ופה יש מעבר מחיובי לשלילי	OF = 0	
התוצאה היא FFFF וזהו מספר שלילי, ולכן SF נדלק	SF = 1	
0 התוצאה היא לא	ZF = 0	
יש carry מהסיביות הנמוכות על מנת לבצע את פעולת החיסור	AF = 1	
בביטוי FFFF יש מספר זוגי של אחדות (16 אחדות)	PF = 1	
לא משתנה ולפני זה הוא היה 0 CF, הדגל CF לא משתנה ולפני זה הוא היה	CF = 0 השתנה)	לא)

הביטים באוגר הדגלים לאחר שורת פקודה מס' 5:

OF	SF	ZF	AF	PF	CF
0	0	1	?	1	0

:הסבר

הסבר		טענה
הגדרת TEST מההרצאה	OF = 0	
מבצע כמו AND אבל בלי לשנות. לאחר שורה 4, ax = ax-bx מתקבל ax = FF00 כי bx = 00FF ופעולת TEST תיתן 0 ולכן המספר לא שלילי	SF = 0	
מבצע כמו AND אבל בלי לשנות. לאחר שורה 4, ax = ax-bx מתקבל ax = FF00 כי bx = 00FF ופעולת TEST תיתן 0.	ZF = 1	
הגדרת TEST מההרצאה	AF = ?	
כפי שהסברנו, TEST מבצע כמו AND ולכן יתקבל 0 ויש מספר זוגי של אחדות (0 אחדות)	PF = 1	
הגדרת TEST מההרצאה	CF = 0	

:7 'סביטים באוגר הדגלים לאחר שורת פקודה מס'

OF	SF	ZF	AF	PF	CF
1	?	?	?	?	1

:הסבר

פקודת NOT לא משנה את ערכי הדגלים, ולכן הפקודה הקודמת (MUL) היא זאת שמשנה את הדגלים.

הסבר		טענה
overflow וזה FE0100 ופעולת הכפל מיתן ax = FF00, bx = 00FF לפני הכפל,	OF = 1	
הגדרת MUL מההרצאה	SF = ?	
הגדרת MUL מההרצאה	ZF = ?	
הגדרת MUL מההרצאה	AF = ?	
הגדרת MUL מההרצאה	PF = ?	
דגלי CF/OF עבור פעולת MUL מסמנים האם האוגר יעד מספיק גדול להכיל את התוצאה ולכן הסבר כמו דגל ה - OF.	CF = 1	

הפתרון של הקוד:

```
mov dx, 0000h
mov cx, 0008h
L1: ROL bh, 1
jnc L2
inc dx
L2: dec cx
jnz L1
```


הסבר לפתרון:

אוגר BH מכיל 8 ביטים כלומר, עלינו לבדוק מבין 8 הביטים באוגר איזה ביט הוא 1 נרוץ בלולאה כאשר רגיסטר cx הוא הקאונטר של הלולאה.

הלולאה רצה 8 פעמים כל איטרציה על ביט אחר ברגיסטר BH.

בכל פעם מבצעים פקודת ROL, כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת הפקודה מבצעת הוצאה של הביט ב MSB בכל פעם מבצעים פקודת carry flag , כבוי ותתבצע קפיצה ל label L2 אשר מורידה את הקאונטר של הלולאה carry flag אם הביט הוא 0 ה הבאה אם הקאונטר שונה מ 0 (אם קיימים עוד ביטים לבדוק).

אחרת, דגל ה- carry דלוק לא תתבצע הקפיצה ונעלה ב 1 את ערכו של dx אשר מונה את מספר ה 1ים באוגר BH ובלאו הכי, תתבצע



<u>חלק ב' - תרגיל רטוב</u>

1. הדפסת אוגר למסך

(1

תוצאת הפלט:

```
BOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
Run File [factoID.exe]: "factoID.exe"
List File [nul.map]: NUL
Libraries [.lib]:
Definitions File [nul.def]:
                                               AX = 1F2Ch
C:\BIN>cv factoID.exe
C:\BIN>ml /Zm printAXh.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.11
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1993. All rights reserved.
Assembling: printAXh.asm
Microsoft (R) Segmented Executable Linker Version 5.31.009 Jul 13 1992
Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1992. All rights reserved.
Object Modules [.obj]: printAXh.obj
Run File [printAXh.exe]: "printAXh.exe"
List File [nul.map]: NUL
Libraries [.lib]:
Definitions File [nul.def]:
C:\BIN>printAXh.exe
C:\BIN>
```

תוצאת הפלט:

:AX עבור ערך חיובי של


```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
Run File [printAXd.exe]: "printAXd.exe"
List File [nul.mapl: NUL
Libraries [.lib]:
Definitions File [nul.def]:
                                             AX = 7980d
C:\BIN>printAXd.exe
C:\BIN>ml /Zm printAXd.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.11
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1993. All rights reserved.
 Assembling: printAXd.asm
Microsoft (R) Segmented Executable Linker Version 5.31.009 Jul 13 1992
Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1992. All rights reserved.
Object Modules [.obj]: printAXd.obj
Run File [printAXd.exe]: "printAXd.exe"
List File [nul.map]: NUL
Libraries [.lib]:
Definitions File [nul.def]:
C:\BIN>printAXd.exe
C:\BIN>
```

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
Run File [printAXh.exe]: "printAXh.exe"
List File [nul.map]: NUL
Libraries [.lib]:
Definitions File [nul.def]:
                                           AX = -3796d
C:\BIN>printAXh.exe
C:\BIN>ml /Zm printAXd.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.11
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1993. All rights reserved.
Assembling: printAXd.asm
Microsoft (R) Segmented Executable Linker Version 5.31.009 Jul 13 1992
Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1992. All rights reserved.
Object Modules [.objl: printAXd.obj
Run File [printAXd.exe]: "printAXd.exe"
List File [nul.map]: NUL
Libraries [.lib]:
Definitions File [nul.def]:
C:\BIN>printAXd.exe
C:\BIN>_
```

2. עצרת

(1

ערכי האוגרים והזיכרון בחישוב הטור כאשר n1=2, n2=5 (האיטרציה האחרונה)




הדפסת התוצאה הרצויה למסך סכום הטור:

$$\sum_{2}^{5} (x + 1)! = 3! + 4! + 5! + 6! = 870d = 0366h$$

```
Object Modules [.obj]: factoID.obj
Run File [factoID.exe]: "factoID.exe"
List File [nul.map]: NUL
Libraries [.lib]:
Definitions File [nul.def]:
                                             0366h
C:\BIN>cv factoID.exe
C:\BIN>ml /Zm factoID.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.11
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1993. All rights reserved.
Assembling: factoID.asm
Microsoft (R) Segmented Executable Linker Version 5.31.009 Jul 13 1992
Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1992. All rights reserved.
Object Modules [.obj]: factoID.obj
Run File [factoID.exe]: "factoID.exe"
List File [nul.map]: NUL
Libraries [.lib]:
Definitions File [nul.def]:
C:\BIN>cv factoID.exe
```

ערכי האוגרים והזיכרון בחישוב !10 (האיטרציה האחרונה)




נשים לב כי התוצאה בזיכרון רשומה כ Little endian כלומר בית גבוה לכתובת גבוהה ובית נמוך לכתובת נמוכה.

```
Z:\>mount c: c:\8086
Drive C is mounted as local directory c:\8086\
Z:\>c∶
                                                      003D9D19h
C:N>cd bin
C:\BIN>ml /Zm p.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.11
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1993. All rights reserved.
Assembling: p.asm
Microsoft (R) Segmented Executable Linker Version 5.31.009 Jul 13 1992
Copyright (C) Microsoft Corp 1984–1992. All rights reserved.
Object Modules [.obj]: p.obj
Run File [p.exe]: "p.exe"
List File [nul.mapl: NUL
Libraries [.lib]:
Definitions File [nul.def]:
C:\BIN>p.exe
C:\BIN>_
```


סעיף הבונוס: תוצאה סופית:

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...
                                                                                       \times
Z:\>mount c c:\users\griba\desktop\8086
Drive C is mounted as local directory c:\users\griba\desktop\8086\
Z:\>c:
C:∖>cd bin
C:\BIN>ml /Zm factoOF.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.11
Copyright (C) Microsoft Copyright 1993. All rights reserved.
AX = 144DCD7C7A19h F.asm
Microsoft (R) Segmented Executable Linker Version 5.31.009 Jul 13 1992
Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1992. All rights reserved.
Object Modules [.obj]: factoOF.obj
Run File [factoOF.exe]: "factoOF.exe"
List File [nul.map]: NUL
Libraries [.lib]:
Definitions File [nul.def]:
C:\BIN>factoOF.exe
C:\BIN>CU_
```

מצב רגיסטרים: בצילום ניתן לראות מצב בו לא ניתן להכיל את תוצאות המכפלה ברגיסטר אחד.



. bx הישן עם ax החדש יוצר overflow, וכתוצאה מכך אנו מעלים את ax בצילום ניתן לראות כי החיבור של



תוצאה סופית של הריצה שמורה ברגיסטרים ax, bx, dx (מדובר במצב הרגיסטרים לפני הדפסה)

